



FOAMDEX

DESINFITSEERIV VAHUPESUAINE TOIDUAINETETÖÖSTUSELE

KASUTUSALA:

Toiduainetetööstuses roostevabast terasest, plastmassist ja keraamiliste pindade ning seadmete üheaegne pesemine ja desinfitseerimine nii vahu-, surve- kui ka käsitsipesul.

✓ **OMADUSED:**

FOAMDEX sisaldab nii pesevaid, desinfitseerivaid kui ka vahtu moodustavaid komponente. Bioloogiliselt lagunevad pindaktiivsed ained emulgeerivad eriti efektiivselt rasva ja valgulist mustust, samal ajal aktiivkloor tagab mikroobide hävinemise.

FOAMDEX-i tihe vaht püsib pinnal ning suurendab pesutoimet.

Mikrobioloogiliselt uuritud järgmised bakterid ja seened: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*.

✓ **PAKEND:**

5 l, 10 l, 25 l plastkanistrid; 200 l vaat

✓ **PESULAHUSE KONTSENTRATSIOON:**

2-4% (200-400 ml 10 l vee kohta)

✓ **KASUTAMISJUHEND:**

Vahupesu: Pinnad loputada sooja (30°C) veega. 2-4%-line FOAMDEX-i lahus kanda vahuna pinnale ja lasta toimida 5...15 min. Vahupesuseade reguleerida nii, et vaht oleks tihe ja püsiv kogu mõjumisaja vältel. Pesulahuse temperatuur 20...40°C. Seejärel eraldunud mustus ja vaht loputada rohke kuuma (60°C) veega. Loputamisel soovitav kasutada survepesurit. Surve- ja käsitsipesu: 2-4%-line pesulahus kanda pinnale ja lasta toimida 5...15 min. Pesulahuse temperatuur 20...30°C. Seejärel pinnad puhastada käsitsipesul harjaga ning loputada kuuma (60°C) rohke veega.

✓ **ETTEVAATUSABINÕUD:**

Vältida kontsentraadi sattumist silma ja nahale. Kasutada kummikindaid.

✓ **KOOSTIS:**

>30 % naatriumhüpoklorit, 5-15 % kaaliumhüdroksiid, 5-15 % mitteioonsed tensiidid, <5 % polüakrülaadid, <5 % fosfaadid.

Kasutuslahuse pH 12